


## Lampor på Raycore fiberkonverterare



Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av din operatör och har inga inställningsmöjligheter för dig som slutanvändare. Men det kan vara bra att känna till hur konverterarens lampor används.

| Lampa                                      | Färg            | Beskrivning  |
|--|-----------------|--|
| <b>Power</b>                               | Blå             | Tänd då enheten får spänning.  |
| <b>TV Power</b><br><i>endast kabel-TV</i>  | Blå             | Tänd då kabel-TV-enheten får spänning.   |
| <b>TV OPT IN</b><br><i>endast kabel-TV</i> | Grön            | Lyser när optiska insignalen för kabel-tv är på rätt nivå (-3 till -9 dBm).    |
| <b>FX (Fiber)</b>                          | Grön/Orange     | Lyser vid länk på ansluten fiberkabel mot Internet.<br>Blinkar vid datatrafik. |
| <b>TM (telemetri)</b>                      | Röd/Grön/Orange | För ev. ansluten telemetriutrustning.  |
| <b>LAN1-LAN8</b>                           | Röd/Grön/Orange | Lyser vid länk mot ansluten enhet.<br>Blinkar vid datatrafik.                  |

Färgen på lysdioderna visar aktuell hastighet på en port:

|        |           |
|--------|-----------|
| Röd    | 10 Mb/s   |
| Grön   | 100 Mb/s  |
| Orange | 1000 Mb/s |

**Observera att alla lampor släcks automatiskt efter fem minuter då det inte varit någon ändring i länkstatus. För att tända lamporna igen, drag ur eller sätt i en kontakt.**